

Bedienungsanleitung

Wichtiger Hinweis !

Der swimstream darf nur eingeschaltet werden mit montiertem Auslass- und Ansauggitter! Ansonsten besteht Gefahr, dass Personen von Angesaugten Teilen beschossen werden.

Ausstattungen

Die Bedienung der Schwimmanlage erfolgt über die 3 bis 4 PN Schaltern aus dem Becken. Der vierte PN-Schalter ist für eine optionale Anzeige, für die Zeit und Geschwindigkeitsstufe.

Zusätzlich ist für Trainingsbecken eine Fernbedienung erhältlich, über die alle Funktionen steuerbar sind.

Bedienung

Der swimstream wird an dem rechten oberen Schalter eingeschaltet. Der Propeller in der swimstream Anlage beginnt dann langsam anzulaufen.

Die Schwimmanlage arbeitet nun mit dem niedrigsten Wasserausstoß.

Die Geschwindigkeit lässt sich Stufenlos über den Schalter rechts oben erhöhen.

Die Geschwindigkeit wird über den Schalter unten rechts stufenlos gesenkt, bis die niedrigste Stufe wieder erreicht wird.

Bei der Betätigung der schwarzen Stopptaste unten links wird der Propeller sofort abgebremst. Das im Ansaugkanal in Gang gesetzte Wasser strömt noch eine Weile nach.

Mit dem Schalter oben links (nicht bei jedem swimstream vorhanden) wird die Uhr gestartet. Im Anfang zeigt diese Sekunden an, wechselt dann auf eine Minutenanzeige. Bei der Veränderung der Geschwindigkeit, springt die Anzeige kurzzeitig zurück auf die Geschwindigkeitsstufe.

Die Uhr wird durch längeres Betätigen des Schalters zurückgesetzt und Abgeschaltet. Die Zeitanzeige stoppt nicht mit dem Abschalten der Anlage über den Stopptaster.

Achtung!

Lassen Sie niemals kleine Kinder, auch nicht mit Seepferdchen allein im Becken. Kinder kommen nicht gegen den Strom an und können den Stopptaster nicht erreichen.



Rollladenabdeckungen

Betätigen Sie nicht die Rollladenabdeckungen bei eingeschalteter swimstream Anlage. Schon die Strömung in der niedrigsten Stufe zerstört unter Umständen die auf- oder abtauchende Abdeckung.

Reinigungsintervalle

Der swimstream schaltet sich alle 12 Stunden automatisch in der niedrigsten Stufe für ca. 5 bis 10 min. ein. Der Reinigungsintervall ist erforderlich, um das Wasser im Ansaugkanal umzuwälzen. Diese Funktion lässt sich nicht abschalten. Auch eine Verschiebung des Intervalls ist nicht möglich.

Bitte öffnen oder schließen Sie nicht den Rollladen während des Reinigungsintervalles.

Grundreinigung des Beckens

Sollte es erforderlich sein, bei der jährlichen Grundreinigung des Beckens das Ansaug- oder Auslassgitter zu entfernen, so muss zuvor **unbedingt** der rote Netzstecker ausgezogen werden!

Sie finden den roten Netzstecker bei dem bläulichem vacon Steuergerät im Technikraum oder Beckenumgang. Nach dem Ziehen erlischt langsam die Anzeige des vacon. Erst wenn diese Anzeige erloschen ist, dürfen die Gitter entfernt werden. Vor dem Wiedereinstecken müssen alle Schutzgitter wieder montiert sein.

Achtung!!!

Im Ansaugkanal arbeitet eine Schiffsschraube, die von einem dreiphasigem 5,5 KW Motor angetrieben wird. Dieser Propeller schneide alles in Stücke was sich im Arbeitskreis befindet.

Fassen Sie niemals mit den Händen an oder in den Arbeitsbereich dieses Propellers!

Sonstiges

An dem blauen vacon Steuergerät sind keinerlei Einstellungen erforderlich. Bei Programm Veränderungen erlischt die Garantie.

Veltmann GmbH
Pools & Naturbäder

Im Sanfelde 2A
49811 Lingen

Tel. 0700 - 83586266